

# AIRTOUCH KULLANIM KILAVUZU

AIRTOUCH özellikle asansörler için tasarlanmış bir temassız kartlı geçiş sistemidir.

AIRTOUCH kontak uçları normalde açıktır. Geçerli bir kart antene yaklaştırılırsa kontak uçları kapanır ve *Röle Çekme Süresi* boyunca kapalı kalır. Bu süre sonunda kontak uçları tekrar açık konuma gelir.

## **Teknik Özellikler:**

- Stand Alone 512 kart hafızası.
- Röle çekme süresi ayarlama (1 .. 255 saniye).
- Piezo Buzzer ve çift renkli led ile işitsel ve görsel mesaj.
- 12V – 24V AC/DC besleme gerilimi.
- Max. 300 mA güç tüketimi.
- Maksimum Röle Voltajı: 220V DC veya 250V AC.
- Maksimum Röle Akımı: 2 Amper.

## **Kart Okutma:**

Kartınızı antene yaklaştırın. Anten ile kart arasında demir bulunmamalıdır. Cam, plastik veya kâğıt arkasından okuma gerçekleştirilebilir. Kart sistemde daha önceden tanıtılmışsa 2 kere bip sesi duyulur ve kontak uçları kapalı konuma geçer. Eğer kart sisteme tanıtılmamışsa tek bir uzun bip sesi duyulur ve led kırmızı yanar.

## **Kart Tanıtma:**

Master kartınızı antene yaklaştırın. Tek bir kısa bip sesi alın Ardından 3 saniye içerisinde tanıtılmak istediğiniz kartı antene yaklaştırın. Kart tanıtma işlemi başarıyla gerçekleşirse sesli uyarı verilir ve kontak uçları kapalı duruma geçer. Maksimum kart tanıtma kapasitesi 512'dir.

## **Tüm Hafızayı Silme:**

Master kartınızı 5 kere arka arkaya antene yaklaştırın ve her defasında tek bir kısa bip sesi alın. Arka arkaya birkaç kısa bip ve sonunda uzun bip sesi duyulur. Tüm hafıza silinir.

## **EK ÖZELLİKLER (YAZILIM İLE OPSİYONEL OLARAK AYARLANIR.)**

### **Kart Silme:**

Master kartınızı iki kere arka arkaya antene yaklaştırın. Her defasında tek bir kısa bip sesi alın. Ardından silmek istediğiniz kartı antene yaklaştırın. Kart sistemden silinecek ve size sesli uyarı verecektir.

### **Röle Çekme Süresini Ayarlama:**

Sistem fabrika ayarı olarak 7 saniye röle çekme süresine sahiptir. Bu süreyi değiştirmek için master kartınızı arka arkaya 4 kere antene yaklaştırın ve her defasında tek bir kısa bip sesi alın. Ardından kaç saniyeye ayarlamak istiyorsanız o kadar master kartınızı antene yaklaştırıp uzaklaştırın. Her defasında tek bir kısa bip sesi duyulacaktır. İstenilen saniye kadar kartınızı antene tutup çektikten sonra 3 saniye bekleyin. Röle çekme süresi ayarlanacak ve size sesli uyarı verecektir.

## **BAĞLANTI**

**KIRMIZI KABLO = + 12 ~ 24V DC**

**SİYAH KABLO = TOPRAK (GND)**

**YEŞİL KABLolar = NORMALDE AÇIK RÖLE KONTAK UÇLARI**