

AIRTOUCH-X KULLANIM KILAVUZU

Teknik Özellikler:

- Stand Alone 1.000 kart hafızası.
- Röle çekme süresi ayarlama (1 .. 255 saniye).
- Piezo Buzzer ve RGB led ile işitsel ve görsel mesaj.
- 12V – 24V AC/DC besleme gerilimi.
- Max. 100 mA güç tüketimi.
- Maksimum Röle Voltajı: 220V DC veya 250V AC.
- Maksimum Röle Akımı: 2 Amper.
- **Ölçüler : 55 mm x 55 mm x 14 mm**

AIRTOUCH X özellikle asansörler için tasarlanmış bir temassız kartlı geçiş sistemidir.

AIRTOUCH X kontak uçları normalde açıktır. Geçerli bir kart antene yaklaştırılırsa kontak uçları kapanır ve **Röle Çekme Süresi** boyunca kapalı kalır. Bu süre sonunda kontak uçları tekrar açık konuma gelir.

AIRTOUCH X normal çalışma durumunda kırmızı ışık belli aralıklarla yanıp sönecektir.

KART OKUTMA

Kartınızı antene yaklaştırın. Anten ile kart arasında demir bulunmamalıdır. Cam, plastik veya kâğıt arkasından okuma gerçekleştirilebilir. Kart sistemde daha önceden tanıtılmışsa 2 kere bip sesi duyulur ve kontak uçları kapalı konuma geçer. LED ışık YEŞİL'e döner. Eğer kart sisteme tanıtılmamışsa tek bir uzun bip sesi duyulur ve LED ışık KIRMIZI yanar.

KART TANITMA

MASTER KART İLE

Master kartınızı antene yaklaştırın. Tek bir kısa bip sesi alın. Ardından MAVİ led ışığı yanacaktır. Tanıtmak istediğiniz kart veya kartları cihaza yaklaştırın. Kart tanıma başarılı olmuşsa kısa Bip ses duyulur. Kart tanıma işlemi bitirmek için MASTER kartınızı tekrar cihaza tutunuz. Kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacak ve normal çalışma moduna geçilecektir.

SET TUŞU İLE:

Devre arkasındaki **SET** tuşuna arka arkaya 3 kere basınız. MAVİ LED yanacaktır. Tanıtmak istediğiniz kart veya kartları cihaza yaklaştırın. Kart tanıma başarılı olmuşsa kısa Bip ses duyulur. Kart tanıma işlemi bitirmek için **SET** butonuna basınız ve cihazın enerjisini kesip tekrar veriniz.

TÜM HAFIZAYI SİLME

Devre kartının arka yüzünde bulunan **SET** tuşuna 10 saniye boyunca elinizi çekmeden basılı tutunuz. Tüm hafıza silinecektir, sesli ve ışıklı mesaj verilecektir.

RÖLE SÜRESİ AYARLAMA

Devre arkasındaki **SET** butonuna 4 kere basınız. Bu durumda Röle süresi ayarlama moduna geçilir. Bundan sonra Röle süresini kaç saniye olarak ayarlamak istiyorsanız o kadar sayıda **SET** tuşuna basınız. Belli bir süre sonunda Röle Süresi tanıma işlemi otomatik sonlanır ve sesli uyarı verilir.

